

classbach®

Pflegehinweise / Garantie

Care Instructions • Onderhoud • Instruction d'entretien • Instrucciones de mantenimiento
Istruzioni di manutenzione • Instrukcje dotyczące konserwacji / Gwarancja • Használati utasítások
Рекомендации по использованию • تعليمات العناية



Messerblockset C-MBS 4019

Knife Block Set • Messenblockset • Ensemble de blocs de couteaux
Juego de bloques de cuchillos • Set di coltelli • Zestaw bloków do noży
Késblokk készlet • Набор ножевых блоков • حامل طقم السكاكين

CE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Aby mogli Państwo korzystać z noży przez długi czas, należy przestrzegać następujących zaleceń:

⚠ OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zranienia!

- Ostrza noży i nożyczek są ostre! Z nożami i nożyczkami należy obchodzić się z należytą ostrożnością!
- Nigdy nie sprawdzaj ostrości noża, przejeżdżając palcem po jego ostrzu.
- Blok z nożami i nożyczkami należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ UWAGA:

- Krojenie na powierzchni szklane lub granitowej powoduje szybsze stępienie noży.
- Nie myć noży, bloku z nożami i nożyczek w zmywarce.
- Nie stosować ostrych lub ścierających środków czyszczących.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Czyszczenie i konserwacja

- Umyć noże przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu w gorącej wodzie, z dodatkiem detergentu. Zawsze trzymaj ostry koniec noża z dala od siebie i trzymaj nóż za uchwyt. Następnie osusz nóż ręcznikiem przed umieszczeniem go z powrotem w bloku z nożami.
- Blok z nożami czyścić wilgotnym ręcznikiem. Jeśli blok z nożami jest wykonany z drewna, nie należy zanurzać go w wodzie.
- Możesz przetrzeć nożyczki wilgotną szmatką.

Ostrzenie

Jeśli nóż lub nożyczki nie mają już pożądanej ostrości, można ją odzyskać dzięki dołączonej do zestawu stali do ostrzenia.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wylądowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

GARANTIEKARTE

warranty card • garantiokaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantkort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • garanciajegy • гарантійний формуляр • Гарантийный талон • بطاقة ضمان

C-MBS 4019

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantia, de acordo com a declaração de garantia • 24 månaders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenia gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesечно jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarației de garanție • 24 месеца гаранция в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesačná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно заяві про гарантію • Гарантія 24 місяця согласно заявленим гарантійним правилам • ضمان لمدة 24 شهراً وفقاً لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuitor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakoupení, razítko prodejce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziție, ștampila furnizorului, semnătură • Дата на покупката, Печат на Продавача, Подпис • dátum nákupu, pečiatka obchodníka/predajcu, podpis • datum nakupa, žig trgovca, potpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzője, aláírás • дата придбання, печатка продавця, підпис • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • تاريخ الشراء وخطم الوكيل/التوقيع

classbach®

www.classbach.de

classbach®

Internet: www.classbach.de

Made in P.R.C.

Stand 11/2022